




AKCESORIA DO MONTAŻU

(A1) X44 kołek 8x30	
(G4) x100gwoździe	
(T3) x3 L=300	
(D2) x 8 podpórka 5x11	
(C2) x12 euro 6x13	
(O2) x 4 ślizgacz	
(E1) x18	
(F1) x 10	
(M) x 1 klucz	
(N1) x 23 wkręt 3,5x16	
(KF) x10 konfirmat 7 x 50	
(GM) x 18 zaślepka	
5 x PODKŁADKA	
(MT) 4x	
(A2) 4 x kołek 8x50	



SYSTEM CLP

REGAŁ R-60SZ3P2 - M



Montaż wyrobu musi być wykonany zgodnie z załączoną instrukcją.

WYKAZ ELEMENTÓW

PACZKA I

LP	ELEMENT	DŁ.	SZER.	GR.	SZT.
1	TYŁ SZUFLADY	510	99	16	3
2	BOK SZ.	320	100	16	6
3	BOK L	1049	335	16	1
4	BOK L II	715	335	16	1
5	BOK P	1049	335	16	1
6	BOK P II	715	335	16	1
7	PLECY I	1065	297	3	2
8	PLECY II	640	297	3	2
9	LISTWA	568	60	16	3
	Listwa H 617 mm				1
	Listwa H 1048 mm				1

PACZKA II

10	WIENIEC ŚR.	602	335	16	1
11	BLAT	604	358	16	1
12	DNO SZUFLADY	540	325	3	3
13	FRONT SZ.	596	200	16	3
14	COKÓŁ	568	100	16	1
15	LISTWA II	568	80	16	1
16	PÓŁKA	568	329	16	2
	Prowadnica 300				3
	Akcesoria				1
	Instrukcja				1

Mebel powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem - w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych. Montaż wyrobu musi być wykonany zgodnie z załączoną instrukcją.

Mebel wykonany jest z płyty drewnopochodnej, należy chronić go przed bezpośrednim i długotrwałym kontaktem z wodą (w szczególności przed zalaniem), oraz przed wysoką temperaturą (np. odparzenia).

Wilgoć może wnikać w materiał mebla i uszkodzić go.


Do czyszczenia powierzchni należy stosować lekko wilgotną miękką tkaninę, następnie wytrzeć do sucha.

W przypadku powstania silniejszych zabrudzeń można użyć łagodnych środków myjących przeznaczonych do czyszczenia mebli.

Nie należy używać do czyszczenia aktywnych środków chemicznych (np. usuwających kamień, rdzę itp.) Za uszkodzenia powstałe w wyniku nieostrożności należy do powyższych zaleceń producent nie ponosi odpowiedzialności.

W razie reklamacji prosimy o informację na temat zaistniałego problemu na e-maila reklamacje@akord.net.pl. Nasz pracownik skontaktuje się z Państwem aby jak najszybciej rozwiązać problem. Jeśli to możliwe prosimy podać numer pakowacza, który znajduje się na kartonie oraz zaznaczyć na instrukcji uszkodzone lub brakujące elementy i wysłać łącznie ze zgłoszeniem.

x3



UWAGA !!!


USZKODZONYCH ELEMENTÓW NIE MONTUJEMY






REGAŁ R-60SZ3P2 - M

4 ➡



5 ➡



6 ➡

