



















Surinkimo instrukcija / Montāžas instrukcija / Paigaldusjuhend




A Galvūgalis (1 vnt.) Galvgalis (1 Gabali) Peats (1Tk.) 	B Kojūgalis (1 vnt.) Kājgalis (1 Gabali) Tagatugi (1Tk.) 	C Šonai (2 vnt.) Sānu līste (2 Gabali) Kūgliistud (2Tk.) 
D Groteliņu centrālais šķērslis (2 vnt.) Vidus līste (2 Gabali) Raami ķeskmīne pruss (2Tk.) 	E Groteliņu kōjas (4 vnt.) Atbalsta kājas (4 Gabali) Raami jālad (4Tk.) 	F Šoninēs atraminēs kōjas (4 vnt.) Kāju atbalsta sānu lameles (4 Gabali) Kūgliiste toetavād jālad (4Tk.) 
G Galvūgalio ir kojūgalio kōjas (4 vnt.) Kājas galvgalim un kājgalim (4 Gabali) Peats jā tagatoe jālad (4Tk.) 	H Mīnkštas stalčiaus priekšis - 1 (1 vnt.) Panelis - polsterējums priekšējai atvilktnī - 1 (1 Gabali) Frontālās kastī 1 polsterdatud seīn (1Tk.) 	I Stalčiaus galas - 2 (1 vnt.) Panelis - atvilktnes aizmugure - 2 (1 Gabali) Kastī 2 tagaseīn (1Tk.) 
J Šoniniai stalčiai - 3 (6 vnt.) Atvilktnu sānu paneļi - 3 (6 Gabali) Kastī 3 kūlgseīnad (6Tk.) 	K Stalčiaus dugnas - 4 (1 vnt.) Panelis - atvilktnes apakšā - 4 (1 Gabali) Kastī 4 pōhi (1Tk.) 	L Šoninio stalčiaus priekšis - 5 (2 vnt.) Panelis - priekšējā sānu atvilktnē - 5 (2 Gabali) Kūlgkastī 5 esiseīn (2Tk.) 
M Šoninio stalčiaus galas - 6 (2 vnt.) Panelis - aizmugurējā sānu atvilktnē - 6 (2 Gabali) Kūlgkastī 6 tagaseīn (2Tk.) 	N Šoninio stalčiaus dugnas - 7 (2 vnt.) Panelis - sānu atvilktnes apakšā - 7 (2 Gabali) Kūlgkastīdē 7 pōhjad (2Tk.) 	O Atraminē plokštnē - 8 (7 vnt.) Panelis - atbalsts - 8 (7 Gabali) Tugi 8 (7Tk.) 
P Atraminēs plokštnēs - 9 (4 vnt.) Panelis - atbalsti - 9 (4 Gabali) Tugi 9 (4Tk.) 	Q Lameles (48 vnt.) Lameles (48 Gabali) Raami ribid (48Tk.) 	


- 1 Varžtas M6 x 40mm (4 vnt.)
Skrūves M6 x 40mm (4 Gabali)
Kruvi M6 x 40mm (4 Tk.)




- 2 Koja / reguliyojanti aukštj (4 vnt.)
Regulētājs (4 Gabali)
Keermestatud jalg (4 Tk.)




- 3 Raktas (1 vnt.)
Uzgriežņu atslēga (1 Gabali)
Kuuskantvōti (1 Tk.)
(M4 x 65mm)




- 4 Raktas (1 vnt.)
Uzgriežņu atslēga (1 Gabali)
Kuuskantvōti (1 Tk.)
(M4 x 70mm)




- 5 Varžtas (56 vnt.)
Skrūve (56 Gabali)
Puidukruvi (56 Tk.)
(M3.5 x 16mm)




- 6 Varžtas (8 vnt.)
Skrūve (8 Gabali)
Puidukruvi (8 Tk.)
(M4 x 25mm)




- 7 Varžtas (36 vnt.)
Skrūve (36 Gabali)
Puidukruvi (36 Tk.)
(M4 x 32mm)




- 8 Varžtas (32 vnt.)
Skrūve (32 Gabali)
Puidukruvi (32 Tk.)
(M4 x 50mm)



- 9 Ratukai stalčiams (14 vnt.)
Riteņi atvilktnēm (14 Gabali)
Rattad kastidele (14 Tk.)



- 10 Kaištis (8 vnt.)
Tapa (8 Gabali)
Varras (8 Tk.)




- 11 Vidurinis laikiklis (32 vnt.)
Vidus turētājs (32 Gabali)
Ribi keskmine hoidja (32 Tk.)




- 12 Šoninis laikiklis (32 vnt.)
Beigu turētājs (32 Gabali)
Ribi parem- ja vasakpoolne hoidja (32 Tk.)



- 13 Viny (24 vnt.)
Nagla (24 Gabali)
Tūbēlna (24 Tk.)




- 14 Metalinis stabdis (6 vnt.)
Metāla aizbāznis (6 Gabali)
Metallist sulgu (6 Tk.)



1. žingsnis. Prisukite kojas (G) prie galvūgalio (A) ir kojūgalio (B) kaip parodyta schemeje.

1. solis. Piestipriniet kėjas (G) galvgalim (A) un kājgalim (B), kā parādīts shemā.


Samm 1. Keerake jalad (G) peatsi külge (A) ja tagatoele (B) nagu on näidatud skeemil.



2. žingsnis. Įdėkite kaiščius (10) į šonus (C). Pritvirtinkite šonines atramines kojas (F), kaip parodyta schemeje.

2. solis. Uzstādiet tapas (10) uz sānu atvilktnēm (C). Uzstādiet sānu atbalsta kājas (F), kā parādīts shemā.

Samm 2. Paigaldage vardad (10) ja külgliistud (C). Paigaldage külgliiste toetavad jalad (F) nagu on näidatud skeemil.




3. žingsnis. Galvūgalyje ir kojūgalyje esančius varžtus atlaisvinkite apie 1 centimetrą. Sujunkite šoninius rėmus (C) prie galvūgalio (A) bei kojūgalio (B). Sekite instrukciją žemiau. Lengvai priveržkite varžtus. Atminkite: tvirtai priveržkite varžtus tik tuomet, kada įsitikinsite, jog lova yra surinkta tinkamai. Lova turi būti stabili, tiesi, stačiakampio formos.

3. solis. Atskrūvėjiet visas montażas skruves galvagalį un kājgalį apmēram par 1 cm. Tad piestiprināt sānu malas (C) galvagalim (A) un kājgalim (B) saskaņā ar zemāk redzamo diagrammu. Viegli pievelciet skruves.

Piezīme: cieši pievelciet montāžas skruves tikai tad, kad gulta ir pilnībā samontēta, pārlicinieties, ka gultai ir līdzena (taisna) struktūra.

Samm 3. Lase kōik eelpaigaldatud kruvid pāises ja jalaosas lōdvemaks, umbes 1 cm. Seejārel kinnita kļjed (C) pāise kļlje (A) ja jalaosale (B) vastavalt alltoodud joonisele. Pinguta kergelt polte.


Mārkus: tāielikult pinguta eelpaigaldatud kruvid alles pārast seda, kui voodi on tāielikult kokku pandud, veendumaks, et voodil on sirgejooneline struktūra.



4. žingsnis. Prisukite grotelių kojas (E) prie grotelių centrinio skersinio (D). Grotelių centrini skersini (D) įdėkite į galvūgalį (A) ir kojūgalį (B).

4. solis. Piestipriniet kājas (E) līstes vidus rāmim (D). Ievietojiet līstes vidus rāmi (D) galvagalī (A) un kājagalī (B).


Samm 4. Keerake jalad (E) keskmise prussi (D) kļlje. Asetage keskmine pruss (D) kronsteinidesse peatsis (A) ja tagatoel (B).



5. žingsnis. Sujunkite dalis (J), (I), (H) su varžtų pagalba (8) - kaip parodyta schemeje.

5. solis. Savienojiet paneles (J), (I), (H) ar skrūvėmis (8), kā parādīts shēmā.


Samm 5. Ühendage kasti seinad (J), (I), (H) puidukruvide (8) abil nagu on näidatud skeemil.



6. žingsnis. Įstumkite stalčiaus dugną (K)

6. solis. Ievietojiet atvilktnes apakšējo paneli (K)


Samm 6. Asetage oma kohale kasti põhi (K).



7. žingsnis. Pritvirtinkite atramines plokštės (O) ir (P) varžtais (7), kaip parodyta schemoje. Pritvirtinkite stalčiaus dugną (K) su vinimis (13).

7. solis. Ar skrūvėmis (7) piešipriniet pastiprinājuma paneļus (O) un (P), kā parādīts shēmā. Savienojiet paneli K ar naglām (13).

Samm 7. Kinnitage pōhja toed (O) ja (P) puidukruvide (7) abil kruvikeerajaga (ei ole lisatud kinnitusdetailidesse). Kinnitage alumine paneel naeltega (13), kasutades haamrit.




Dēmesio!
Uzmanību!
Ettevaatust!

8. žingsnis. Prisukite ratukus (9) varžtais (5), kaip parodyta schemoje. Varžto įsukimo padėtis pažymėta ant plokštės (O).

8. solis. Ar skrūvēm (5) piešipriniet ritenīšus (9), kā parādīts shēmā. Riteņu skrūves stāvoklis ir norādīts uz paneļa (O).


Samm 8. Keerake kruvidega (5) kūlge rattad (9) nagu on nāidatud skeemil. Rataste kinnituskohad on mērgistatud pōhja tūgedel (O).



9. žingsnis. Sujunkite dalis (J), (M), (L) su varžtų pagalba (8) - kaip parodyta schemeje.

9. solis. Savienojiet paneļus (J), (M), (L) ar skrūvēm (8), kā parādīts shēmā.


Samm 9. Ühendage kasti seinad (J), (I), (H) puidukruvide (8) abil nagu näidatud skeemil.



10. žingsnis. Įstumkite stalčiaus dugną (N).

10. solis. Ievietojiet atvilktnes apakšējo paneli (N).


Samm10. Asetage oma kohale kasti põhi (N).



11. žingsnis. Pritvirtinkite atramines plokštės (O) ir (P) varžtais (7), kaip parodyta schemoje.

11. solis. Ar skrūvėm (7) piestipriniet pastiprinājuma paneļus (O) un (P), kā parādīts shēmā.


Samm 11. Kinnitage pōhja toed (O) ja (P) puidukruvide (7) abil nagu nāidatud skeemil.



12. žingsnis. Prisukite ratukus (9) varžtais (5), kaip parodyta schemoje. Varžto įsukimo padėtis pažymėta ant plokštės (O).

12. solis. Nostipriniet ritentiņus (9), izmantojot skrūves (5), kā parādīts shēma. Riteņu skrūves stāvoklis ir norādīts uz paneļa (O).


Samm 12. Keerake külge rattad (9) kruvidega (5) nagu nāidatud skeemil. Rataste kinnituskohad on mērgistatud pōhja tūgedel (O).



13. žingsnis. Atminkite! Tam, kad teisingai integruotumėte stalčiaus stabdžius (elementas 14 x 6 vnt), pirmiausiai įdėkite stalčius į lovos rėmą ir tik tuomet surinkite stabdžius. Atlikus šiuos žingsnius baikite surinkti groteles.

13. Solis Piežime! Lai uzliktu atvilktnes aizbāžņus (elements 14 x 6 gab.), pirmkārt ievietojiet plauktus gultas rāmī. Pēc tam ievietojiet aizbāžņus un tikai tad pabeidziet līstes montāžu.


Samm 13. Märkus! Sahtli sulgurite (element 14 x 6 tk) monteerimiseks asetage sahtlid kõigepealt voodiraamile. Seejärel ühendage sulgurid ja alles pärast seda lõpetage liistude kokkupanek.



14. žingsnis. Įsitinkinkite, kad kiekvienas lovos kampas sudaro 90 laipsnių (stačiakampio forma). Surinkite groteles pritvirtinant kiekvieną elementą (Q) į kairį plastikinį laikiklį (12), vidurinį laikiklį (11) ir dešinįjį laikiklį (12). Pradėkite nuo galvūgalio. Įspauskite plastikinius laikiklius į kairįjį rėmą (C), tuomet į centrinį skersinį (D) ir į dešinįjį rėmą (C).

14. solis Pārliecinieties, ka gultai katrā stūrī ir 90 grādu leņķis (taisnstūra forma). Samontējiet līstes, ievietojot elementu (Q) plastmasas turētājā kreisajā pusē (12), vidējā turētājā (11) un turētājā labajā pusē (12). Sāciet no galvgaļa. Pēc tam ievietojiet plastmasas turētājus kreisajā rāmī (C), tad centrālajā dēlī (D) un labajā rāmī (C).

Samm 14. Veenduge, et voodi iga nurk oleks 90 kraadi (ristkülikukujuline). Paigaldage liistud elemendi (Q) külge vasakusse plastikust hoidikusse (12), keskmisesse hoidikusse (11) ja parempoolsesse hoidikusse (12). Alusta peaplaadist. Seejärel suruge plastikust hoidikud vasakule raami (C) ja seejärel keskmisele (D) ja paremale raamile (C).



15. žingsnis. Prieš naudojantis baldu, įsitikinkite, kad surinkta lova: Turi tiesius 90 laipsnių kampus kiekviena kampe,

Centrinis lovos skersinis (D) yra tiesiai ir lygiai įstatytas į lovos rėmą. Po įsitikinimo, kad lova surinkta teisingai ir kiekvienas jos kampas sudaro 90 laipsnių, pritvirtinkite visus varžtus.


15. solis Pirms lietošanas, pārlicinieties, vai samontētai gultai: Katrā stūrī ir taisns 90 grādu leņķis, Centrālais rāmja dēlis (D) ir izlīdzināts (dēlis ir izlīdzināms ar augstumu-regulējamām kājiņām). Pēc izlīdzināšanas un taisnā 90 grādu leņķa regulēšanas, pievelciet visas skrūves (kas netika pievilkta 2. solī)

Samm 15. Enne kasutamist veenduge, et kokkupandav voodi: oleks kõik sirged nurgad 90 kraadi. keskosa (D) oleks tasapinnaline (tasapinna kõrgust reguleeritakse reguleeritavate jalgade abil). Pärast sirgete 90-kraadiste nurkade tasandamist ja reguleerimist pingutage kõik kruvid (2. etapis pingutage).

Po šio žingsnio lovos nestumdykite.

Pēc šī soļa nepārvietojiet (nebīdīet) gultu.

Ārge liigutage (lūkake) voodit pārast seda sammu.



Patarimas:

Dėl esančių skirtingų grindų dangų miegamuosiuose (ypatingai kambariuose su parketo danga, medinėmis grindimis) rekomenduojame papildomai įsigyti guminius ar silikono padelius kiekvienai lovos kojai.

Ieteikums:

Dažadu guļamistabas grīdas veidiu dēļ, (īpaši telpās ar grīdām no PVC paneļiem, parketa grīdām, koka grīdām) mēs iesakām pielīmēt gumijas vai silikona spilventiņus zem kājiņām (el. 2).

Soovitus:

Tānu magamistoa erinevatele põrandatüüpidele (eriti PVC-paneelide, parkettpõrandatele, puitpõrandatele ruumides) soovitame kleepida kummist või silikoonist padjad jalgade alla (el. 2).